

Ontgrendeling ondergrondse poortopener

Dit type motor is herkenbaar aan de fundatieplaat onder de poort.

Type Floor

Dit is een hydraulische motor. Deze kan u ontgrendelen door een inbus 6mm (heeft u bij installatie gekregen) in de opening bovenaan de motor te brengen. Indien er eventueel vuil in de opening is, gelieve dit dan eerst proper te maken. Plaats de inbussleutel en draai een 2-3 toeren in tegenuurwijzerszin los tot u terug lichte weerstand voelt. Op dat moment staat de poort manueel. U dient dit eventueel voor beide motoren te doen. Wanneer u terug wenst te vergrendelen plaatst u de poort half open, draai terug in uurwijzerszin vast tot u lichte weerstand voelt. Dan mag u nog even aandraaien maar zeker geen gebruik maken van een tang op ander type sleutel. U zou de ontgrendeling kunnen beschadigen. Bij het manueel openen van de poort voelt u een lichte weerstand daar u de olie nu manueel moet rondduwen in de motor.





Mechanisch ondergrondse motor

Dit is een mechanische motor. Hierin zijn verschillende ontgrendelingsleutels in omloop maar het principe is steeds hetzelfde. Boven de fundatiekast zit een ontgrendelingsmechanische aan de poort gelast. Hierin plaatst u een sleutel (getande sleutel, gewone sleutel, ...) die u omdraait. Op die manier maakt u het onderste deel (verbonden met motor) los van het bovenste deel (verbonden met poort).



