

## CIFERO CODEKLAVIER XT 2 decoder kit



- **De lengte van de code is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.**
- **De Mastercode kan ook gebruikt worden als toegangscode.**
- **De lengte van de Mastercode bepaalt de lengte van alle andere codes.**
- **Een nieuwe programmatie verwijdert alle bestaande codes.**
  
- **Nieuwe mastercode programmeren**
  1. Druk op de PROG-toets van de decoder en houdt deze toets ingedrukt.
  2. Na 4 sec knippert de PROG-LED éénmaal,
  3. Nog eens 20 sec later knippert de PROG-LED een tweede maal.
  4. Laat de PROG-toets los
  5. Toets 1 van het klavier licht op, PROG-LED brandt en de zoemer geeft een toon.  
U heeft nu 30 sec de tijd om een nieuwe mastercode in te toetsen op het klavier.  
Na 30 sec inactiviteit wordt de programmeermode automatisch afgesloten zonder iets te wijzigen aan de eventuele bestaande programmatie.
  
- **Nieuwe code/codes programmeren voor relais 1**
  1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfer-toets ingedrukt (15sec) tot de zoemer een signaal geeft.
  2. Laat de toets los, toets 1 licht op en de zoemer geeft een toon.
  3. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig onderbroken.
  4. Binnen de 6 sec de volgende bedieningscode intoetsen.
  5. Herhaal stap 6 om tot maximaal 60 codes te programmeren.
  6. Na de laatste code wacht u 6 sec.  
De controller verlaat de programmeermode. Alle bestaande codes voor relais 1 zijn verwijderd en de nieuwe zijn geprogrammeerd.  
De controller is klaar voor gebruik.

## CIFERO CODEKLAVIER XT 2 decoder kit



- **Nieuwe code/codes programmeren voor relais 2**
  1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt (15sec) tot de zoemer een signaal geeft.
  2. Laat de toets los, toets 1 licht op en de zoemer geeft een toon.
  3. Druk 4 sec toets 2 in en laat deze los.
  4. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig onderbroken.
  5. Binnen de 6 sec de volgende bedieningscode intoetsen.
  6. Herhaal stap 6 om tot maximaal 60 codes te programmeren.
  7. Na de laatste code wacht u 6 sec.

De controller verlaat de programmeermodus. Alle bestaande codes voor relais 2 zijn verwijderd en de nieuwe zijn geprogrammeerd.  
De controller is klaar voor gebruik.
- **Bestaande code wijzigen**
  1. De te wijzigen code indrukken en de laatste toets 15sec ingedruwd houden
  2. Toets 1 licht op en de zoemer is actief;
  3. Toets nu uw nieuwe code in.

Bestaande code is verwijderd en de nieuwe code is geprogrammeerd.
- **Bestaande code wissen**
  1. De te wissen code indrukken en de laatste toets 15sec ingedruwd houden
  2. Toets 1 licht op en de zoemer is actief;
  3. Druk 4x op toets 0 (0000).

De bestaande code is gewist.