

**Programmering VIDEX codeklavier ingebouwd parlofoon of video**

Voor VIDEX 8000/800 (ALU look) → sla stap 1.7 en 1.8 over

Voor VIDEX 4000 (met blauwe LED verlichting) ga tot einde

- 1.1 GEEF DE GELDIGE MASTERCODE IN, GEVOLGD DOOR ENTER  
Voorgeprogrammeerde mastercode 111111
- 1.2 BEVESTIG DE MASTERCODE, OF GEEF EEN NIEUWE IN, GEVOLGD DOOR ENTER
- 1.3 GEEF DE BEDIENINGSCODE IN VOOR RELAIS 1, GEVOLGD DOOR ENTER
- 1.4. GEEF DE RELAISTIJD VAN RELAIS 1 IN GEVOLGD DOOR 'ENTER'  
= getal met 2 cijfers vb. 02 = 2 sec. relaisoptrektijd steeds 02
- 1.5 GEEF DE BEDIENINGSCODE IN VOOR RELAIS 2, GEVOLGD DOOR ENTER  
Indien niet van toepassing: ga naar stap 1.9
- 1.6. GEEF DE RELAISTIJD VAN RELAIS 2 IN GEVOLGD DOOR ENTER  
= getal met 2 cijfers vb. 02 = 2 sec. relaisoptrektijd  
Indien u werkt met VIDEX 800 → ga naar stap 1.9
- 1.7 GEEF DE BEDIENINGSCODE IN VOOR RELAIS 3, GEVOLGD DOOR ENTER  
Indien niet van toepassing: ga naar stap 1.9
- 1.8. GEEF DE RELAISTIJD VAN RELAIS 3 IN GEVOLGD DOOR ENTER  
= getal met 2 cijfers vb. 02 = 2 sec. relaisoptrektijd
- 1.9. DRUK OP ENTER TOT U EEN MUZIEKJE HOORT, EN DE LEDJES DOVEN

**Voorbeeld VIDEX 800**

111111	ENTER
111111	ENTER
<b>CODE1</b>	ENTER
02	ENTER
<b>CODE2</b>	ENTER
02	ENTER
	ENTER

**Voorbeeld VIDEX 4000**

111111	ENTER
111111	ENTER
<b>CODE1</b>	ENTER
02	ENTER
<b>CODE2</b>	ENTER
02	ENTER
<b>CODE3</b>	ENTER
02	ENTER
	ENTER