



CODEKLAVIER DCE 2

CODE 99002 : 2 relais – 2 x 40 codes

BIJKOMEND TOETSENBORD : code 99010

Het codeklavier DCE 2 is speciaal ontworpen voor het bedienen van poortopeners. De codes activeren een potentiaalvrije relaisuitgang (max. 24V-8A). De programmering wordt uitgevoerd met het toetsenbord. De bedieningscodes tot 6 cijfers zijn programmeerbaar. Ingeval van stroomonderbrekingen blijven de codes steeds bewaard.

De benodigde voedingsspanning is 230 Vac.

INSTALLATIE VAN DCE 2

Het toetsenbord wordt verbonden met het decodeersysteem met een kabel van 2 draden.

De relaisuitgangen (NO-COM) worden aangesloten met de poortopener (parallel met de drukknop).

Na deze aansluitingen mag het toestel aangesloten worden op de 230 Vac-spanning. De DCE 2 is nu operationeel.

Na het vormen van de geldige bedieningscode en afsluiten met de toets klokje gaat het rode ledje op het toetsenbord branden, en het relais 1 of 2 trekt aan voor 3 seconden. Iedere keer dat u een cijfer indrukt trekt hetzelfde relais voor 3 seconden. De garagepoort of het hekken kan hierdoor heropend of gesloten worden zonder iedere keer de ganse code in te drukken gedurende een periode van 15 sec. na het indrukken van een geldige code. Om het systeem onmiddellijk te vergrendelen, druk op het klokje.

Indien u een verkeerde code hebt ingedrukt, gaat het rode ledje knipperen. U kan uw correcte code indrukken vanaf dat dit rode ledje gedoofd is.

PROGRAMMATIE VAN EEN OPENINGSCODE VOOR RELAIS 1 **(max. 40 codes)**

1. Plaats DIP 1 op ON - DIP 2 op OFF.
2. Druk 1 sec. op drukknop SW1 (rode led gaat even aan).
3. Druk de nieuwe openingscode : max. 6 cijfers.
4. Druk op de toets P om te bevestigen.
5. Rode LED brandt voor 2 sec. ter bevestiging.
6. Druk nogmaals op SW1 voor programmering van een volgende code en ga verder met programmering in stap 3.
7. Indien geen volgende codes dienen geprogrammeerd te worden, plaats dan DIP 1 op OFF.

Opmerking : Voor de programmering van openingscodes bij relais 2 dient u dezelfde werkwijze te volgen als hierboven, maar dan DIP 1 of OFF en DIP 2 op ON.

TECHNISCHE GEGEVENS

- voedingsspanning : 230 Vac
- 2 potentiaal relaisuitgangen max. 8A
- 40 openingscodes max. 6 cijfers per relais

OPGELET : TIJDENS HET MONTEREN EN DE AANSLUITING MAG HET CODEKLAVIER NIET ONDER SPANNING STAAN.

WISSEN VAN ALLE OPENINGSCODES

Druk gedurende minimum 6 seconden op drukknop SW1.



Opmerking : Bij programmering van meer dan 40 codes per relais worden de eerst geprogrammeerde codes automatisch overschreven.

